

DOG REPELLER

REPOUSSE CHIEN

“FCC” DECLARATION OF CONFORMITY

FCC rules – PART 15

NUM’AXES

declares that

the equipment below:

EYENIMAL DOG REPELLER

complies to all dispositions of the part 15 of the FCC rules



This device complies with part 15 of the FCC. Operation is subject to the following conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received including interferences that may cause undesired operation.



DECLARATION « CE » DE CONFORMITE

« EC » DECLARATION OF CONFORMITY

NUM’AXES

déclare que / declares that

le repousse chien / the Dog Repeller

est conforme aux normes suivantes / complies with standards below

EN 60335-2-59:2003/A2:2009

EN 60335-1:2002/A14:2010

EN 62233:2008

EN 55014-1:2006/A1:2009

EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55014-2:1997/A1:2001/A2:2008

Industry Canada ICES-003 compliance label: CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EYENIMAL® est une marque déposée par la société Num’Axes S.A à Directoire et Conseil de Surveillance – France

EYENIMAL® is a trademark of Num’Axes S.A company – France

NUM’AXES

745 rue de la Bergeresse

ZAC des Aulnaies

BP 30157 - 45161 Olivet Cedex

FRANCE

Tél. +33 (0)2 38 63 64 40


Fax +33 (0)2 38 63 31 00

Gebrauchsanleitung

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Gerät aus der **NUM'AXES** Produktreihe entschieden haben. Sie sollten vor dem Gebrauch Ihres Gerätes die Anweisungen dieser Anleitung sorgfältig durchlesen und diese zur Konsultation bei später auftretenden Fragen aufbewahren.

Das Gerät wurde entwickelt, um Ultraschalltöne zu senden, die nur für Hunde und bis zu einer Entfernung von 15 Metern zu hörbar sind. Die ausgelösten Ultraschalltöne sind für Hunde unangenehm, für Menschen aber unhörbar. Mit diesem Gerät können Spaziergänger, Fahrradfahrer, Briefträger, usw... Hunde zurückweisen. Das Ultraschall-Hundeabwehrgerät ist auch sehr gut dazu geeignet, als Erziehungsgerät verwendet zu werden. Das akustische Signal erregt die Aufmerksamkeit des Hundes, so daß er sein Verhalten korrigiert und verbessert (z. B. bei dauerhaftem Bellen oder beim Graben in Blumenbeeten, usw...).

• Ansicht des Gerätes



• Technische Merkmale

- Hunde Repeller mit Ultraschall Ton
- Anti-Bell Station
- Blendendes
- Reichweite : bis zu 15 Meter
- Tonstärke : 100 dB
- Tonfrequenz : 40 kHz
- Spannungsversorgung : 9 V Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Garantie : 1 Jahr

• Batterie einlegen

- das Batteriefach ausklappen
- eine 6LR61 Alkaline 9V Batterie ins Batteriefach einlegen
- das Batteriefach wieder schließen

• Funktionsweise des Ultraschalltons

Betätigen Sie die Taste für den Ultraschallton, welche sich oben am Gerät befindet, und halten Sie diese gedrückt, um Ultraschalltöne auszulösen (siehe Zeichnung).

Um die Ultraschalltöne zu deaktivieren, lassen Sie die Taste für den Ultraschallton wieder los.

• Funktionsweise des akustischen Alarms

Um den Alarmton zu aktivieren, betätigen Sie die Taste für den akustischen Alarm, welche sich oben am Gerät befindet, und halten Sie diese gedrückt (siehe Zeichnung).

Zum Deaktivieren des Alarmtons, lassen Sie die Taste wieder los.

• Funktion der Taschenlampe

Zum Einschalten der Taschenlampe stellen Sie die Cursor-Taste, welche sich auf der Seite des Geräts befindet, auf ‚ON‘ (siehe Zeichnung).
Zum Ausschalten der Taschenlampe stellen Sie die ‚Cursor-Taste wieder auf ‚OFF‘ (siehe Zeichnung).

• Was tun, wenn Ihr Gerät nicht funktioniert?

Wenn Ihr Gerät einmal nicht ordnungsgemäß funktioniert, sollten Sie dieses Handbuch nochmals aufmerksam durchlesen und sicherstellen, **dass das Problem nicht auf der unzureichenden Batteriekapazität oder einem Anwendungsfehler beruht.**

Sollte das Gerät auch weiterhin nicht einwandfrei arbeiten, wenden Sie sich bitte **mit Ihrem Fachhändler oder mit NUM'AXES (+33.2.38.69.96.27 oder export@numaxes.com).**

Je nach der Fehlfunktion werden Sie beraten, das Produkt zurückzuschicken, so das es repariert und getestet wird.

Für alle Reparatur braucht der folgende Dinge zwingend erforderlich:

- das komplettes Gerät
- den Einkaufsbeleg (die Rechnung oder den Kassenzettel)

Der Kundendienst wird Ihnen die Reparatur berechnen, wenn alle Beweise nicht vorliegen.

• Garantie

NUM'AXES garantiert für das Produkt in Bezug auf Fabrikationsfehler über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum.

Die Frachtkosten für Hin- und Rücksendung des Produkts trägt ausschließlich der Käufer.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Gerätes entstanden sind.

• Garantiebedingungen

1. Die Garantie kann nur dann gewährt werden, wenn der Kaufbeweis (Rechnung oder Kassenbeleg) dem Händler oder der Firma NUM'AXES vorliegt.
2. Die Garantie erstreckt sich nicht auf folgende Bereiche:
 - Erneuerung der Batterie oder des Gurts.
 - Transportrisiken direkter oder indirekter Art, die durch Rücksendung des Produkts an NUM'AXES entstehen.
 - Beschädigungen des Produkts, die durch Fahrlässigkeit oder Bedienungsfehler bedingt sind (unsachgemäße Bedienung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder ungewollte Schäden z.B. Bruch oder Risse, Wassereintritt, Reparaturen, die von nicht autorisierten Stellen durchgeführt werden).
 - Verlust oder Diebstahl.
3. Wird das Produkt als Fehlerhaft anerkannt, kann NUM'AXES es ersetzen oder reparieren.
4. Rechtsmittel gegen NUM'AXES, insbesondere bei unsachgemäßem Gebrauch oder technischem Defekt des Gerätes, können in keiner Form geltend gemacht werden.
5. NUM'AXES behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zur technischen Verbesserung bzw. zur Einhaltung von neuen Vorschriften zu verändern.
6. Die in dieser Gebrauchsanleitung angegebenen Informationen können ohne Voranmeldung geändert werden.
7. Die Photos und Zeichnungen können von den Produkten abweichen.

• Registrieren Ihres Produktes

Ihr Produkt kann auf unserer Website unter www.numaxes.com registriert werden.


• Zubehöre

Sie können jederzeit die Zubehöre (Batterie) bei Ihrem Vertreter erwerben.

• Sammeln und Recycling der Geräte am Ende ihres Lebens

Dieses Gerät entspricht der EU-Richtlinie 2002/96/EC. Die durchgestrichene



Abfalltonne , die auf diesem Gerät abgebildet ist, bedeutet, dass dieses Produkt nach dem Ende seiner Betriebszeit getrennt von den Haushaltsabfällen zu entsorgen ist. Entweder sollte es an einer Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte abgegeben werden oder, bei Kauf eines neuen Geräts, dem Verkäufer zurückgegeben werden. Der Verbraucher ist in jedem Falle verantwortlich für die ordnungsgemäße Entsorgung des Geräts nach Ende der Betriebszeit. Nur bei Abgabe des Geräts an einer geeigneten Sammelstelle ist es möglich das Produkt so zu verarbeiten, zu recyceln und umweltgerecht zu entsorgen, dass einerseits Werkstoffe und Materialien wieder verwendet werden können und andererseits negative Folgen für Umwelt und Gesundheit ausgeschlossen werden. Nähere Auskunft bekommen Sie bei Ihrem örtlichen Amt für Abfallentsorgung oder in der Verkaufsstelle dieses Geräts.




EYENIMAL
A LIVING ADVENTURE
contact@eyenimal.com

www.eyenimal.com